

## Wi-Fi checklist: 10 krokov k rýchlejšej a stabilnejšej sieti

Prejdite zoznam zhora nadol - väčšina domácností nájde vinníka v prvých piatich bodoch.



### Router vysoko a voľne

Nie v skrini, za televízorom ani pri zemi. Čo najvyššie, do otvoreného priestoru, smerom do stredu bytu či poschodia.



### Ďalej od rušičiek

Mikrovlnka, chladnička, zrkadlá, akvárium a hrubé nosné steny signál pohlcujú alebo rušia. Aspoň meter odstup.



### Zariadenia blízko routera na 5 GHz

Pásmo 2,4 GHz je v zástavbe preplnené. 5 GHz je rýchlejšie a čistejšie; 2,4 GHz nechajte vzdialeným a starším zariadeniam.



### Jednotný názov siete (band steering)

Jedna sieť pre obe pásma - router sám prepína zariadenia. Oddelené siete „\_2G/\_5G“ nechajte len ak viete prečo.



### Zmerajte a zmeňte kanál

V paneláku sa siete rušia navzájom. Aplikáciou na analýzu Wi-Fi zistíte voľnejší kanál a prepnete naň router.



### Aktualizujte firmvér routera

Opravuje chyby, zrýchľuje a hlavne pláta bezpečnostné diery. Starý firmvér = otvorené dvere.



### Čo sa dá, dajte na kábel

TV, konzola, počítač pri routeri - káblom. Odľahčíte Wi-Fi pre zariadenia, ktoré kábel mať nemôžu.



### Skontrolujte káble (8 žíl)

Staré 4-žilové káble stropujú rýchlosť na 100 Mbit/s. Na gigabit treba všetkých 8 žíl (Cat5e a lepšie).



### Repeater? Radšej nie

Bezdrôtový zosilňovač rýchlosť polí a pridáva výpadky. Na pokrytie poschodí patrí access point na kábli alebo poriadny mesh.



### Zmerajte pred a po

Speedtest na kábli aj na Wi-Fi pred zmenami a po nich. Rozdiel medzi meraniami prezradí, kde sa rýchlosť stráca.

**Nefunguje to ani po checklisti? Premeriame pokrytie a navrhneť sieť na mieru.**

Domácnosti aj firmy na Liptove · [tiptech.sk/kontakt](mailto:tiptech.sk/kontakt)

0940 001 801

[info@tiptech.sk](mailto:info@tiptech.sk)